

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ

POLISTOF

Σατινέ πολυχρωματικό χρώμα νερού για εσωτερική χρήση. Διακοσμητική βαφή για εσωτερική χρήση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφέ υφάσματος από βελούδο ή τζιν. Το Polistof, που δημιουργήθηκε με τεχνολογία αιχμής, είναι ασφαλές, ανθεκτικό και πλενόμενο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συγκεκριμένες χρωστικές και ακρυλικές ρητίνες

ειδικό βάρος: 1,100 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες: -----

απόδοση: 3,5 - 4 m² / lt δύο στρώσεις για τα εφέ Velvet Fabric Effect και Velvet Fabric Effect με L 50.
12 - 14 m²/LT για το εφέ Jeans Fabric Effect (μια στρώση)
4 -5 m²/LT για Jeans Fabric Effect(2 στρώσεις) -
(μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μεθόδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: σατινέ

χρώματα: αποχρώσεις από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 1,0 – 5,0

επιφανειακά: 3-4 ώρες στους 20°C

επαναβαφή: 8 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C

ΣΤΕΓΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι ένα διακοσμητικό χρώμα με βάση το νερό για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφέ υφάσματος βελούδου ή τζιν. Το Polistof, που δημιουργήθηκε με τεχνολογία αιχμής, είναι ασφαλές, ανθεκτικό και πλενόμενο. Επιπλέον, αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε για να προσφέρει νέες λύσεις εσωτερικής διακόσμησης, φέρνοντας διακριτικές και κομψές πινελιές σε κάθε περιβάλλον διαβίωσης.

Παλαιές Επιφάνειες: Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια και εφόσον χρειάζεται, τρίψτε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο και στη συνέχεια εφαρμόστε ένα κατάλληλο σταθεροποιητικό αστάρι. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το Primer 400 μόνο στα προβληματικά σημεία. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια στρώση Primer 400 έγχρωμη και αραιωμένη 10 - 20% με νερό. Εάν, ωστόσο, οι επιφάνειες είναι καθαρές και δεν ξεφλουδίζουν, εφαρμόστε μια στρώση Primer 400 αραιωμένο 10-20% με νερό. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε στην εφαρμογή του Polistof.

Νέες Επιφάνειες: Χρησιμοποιήστε ένα πληρωτικό για να επιδιορθώσετε την επιφάνεια. Όταν στεγνώσει, τρίψτε και εφαρμόστε το Primer 400 μόνο στα επισκευασμένα μέρη. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια στρώση Primer 400 έγχρωμη και αραιωμένη 10 - 20% με νερό. Μετά από άλλες 4 ώρες στους 20°C, συνεχίστε με την εφαρμογή του Polistof.

Σημείωση: για όλα τα Εφέ εκτός από το Εφέ Jeans Fabric, το Primer 400 πρέπει να είναι χρωματισμένο σε απόχρωση παρόμοια με αυτή του Polistof.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Έτοιμο για χρήση για την εφαρμογή πινέλου.
αραιώστε 10% με νερό για εφαρμογή με πιστόλι βαφής.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Με το ρολό PV95, την ειδική πινελάτσα COD. 43 ή με πιστόλι βαφής.

2

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφέ Velvet Fabric: εφαρμόστε το Polistof χρησιμοποιώντας τον ρολό PV 95 ή το πινέλο Plafone COD. 43, ή ένα πιστόλι βαφής. Κατά την εφαρμογή με πινελάτσα ή ρολό, προσπαθήστε να καταλείψετε το προϊόν ομοιόμορφα στην

επιφάνεια για να αποτρέψετε το σχηματισμό ενώσεων. Κάντε συχνές σταυρωτές κινήσεις με το ρολό ή την πινελάτσα. Ολοκληρώστε την πρώτη στρώση - χωρίς διακοπή - με μια τελική κάθετη κίνηση. Μετά από περίπου 6 - 8 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση Polistof, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Για να εφαρμόσετε το Polistof χρησιμοποιώντας πιστόλι βαφής, αραιώστε το προϊόν με 10% νερό. Χρησιμοποιήστε πιστόλι βαφής άνω δοχείου και ακροφύσιο διαμέτρου 2,5 mm, υπό πίεση 3/5 ατμόσφαιρες, σε απόσταση 30 - 50 cm από την επιφάνεια. Εφαρμόστε την πρώτη στρώση Polistof, δουλεύοντας προς οριζόντια κατεύθυνση. Μετά από περίπου 6 - 8 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση, δουλεύοντας προς κάθετη κατεύθυνση για να επιτύχετε ομοιόμορφη κάλυψη της επιφάνειας.

Εφέ Velvet Fabric με L50: προσθέστε το προϊόν L50, Col. 301, σε οποιαδήποτε απόχρωση Polistof και ανακατέψτε καλά. Εφαρμόσετε μόνο με ρολό ή πιστόλι βαφής, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές εφαρμογής με το εφέ Velvet Fabric.

Εφέ Denim Fabric, μόνο για μικρές επιφάνειες: προσθέστε το βερνίκι Finish V 16 και νερό σε οποιαδήποτε απόχρωση Polistof και ανακατέψτε καλά. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση μείγματος Denim χρησιμοποιώντας την πινελάτσα Plafone COD. 43 μοιράζοντας το προϊόν όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται και περάστε από πάνω του αμέσως μετά, πιέζοντας δυνατά με το (καθαρό) πινέλο και δουλεύοντας από πάνω προς τα κάτω ή αντίστροφα, για να δημιουργήσετε το εφέ Vertical Denim σε μία στρώση. Μετά από 3 - 4 ώρες στους 20°C, χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο, το Plafone COD. 43, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση από το μείγμα Denim ομοιόμορφα και περάστε το ξανά με το καθαρό πινέλο, πιέζοντας δυνατά αλλά αυτή τη φορά μετακινηθείτε από τα δεξιά προς τα αριστερά ή το αντίστροφο, για να δημιουργήσετε το εφέ Criss-Cross Denim (σε δύο στρώσεις).

Σημείωση: Αυτό το εφέ θα πρέπει να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το υγρό μείγμα Denim και επομένως ο κύκλος εφαρμογής θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή, ώστε το προϊόν να μην στεγνώσει. Χρησιμοποιήστε ένα αρκετά μεγάλο δοχείο για να ρίξετε και να ανακατέψετε καλά όλα τα προϊόντα του μείγματος Denim.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Συνιστούμε την εφαρμογή ενός ή περισσότερων στρώσεων με ρολό ή πινέλο του προστατευτικού ακρυλικού βερνικιού βάσεως νερού, Finish V 16 σε όλες τις επιφάνειες που υπόκεινται σε συχνή επαφή ή φθορά. Το Finish V 16 προστατεύει τις επιφάνειες και τις κάνει υπέρ πλενόμενες, όχι μόνο με νερό αλλά και με τα συνηθισμένα απορρυπαντικά.

ΣΗΜ.: Πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή, παρακολουθήστε προσεκτικά το εκπαιδευτικό βίντεο για να αντιληφθείτε το συγκεκριμένο εφέ.

Θερμοκρασία εφαρμογής: ανώ από +5°C και κάτω από +30°C.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι καλά κλεισμένο, ακόμη και μετά τη χρήση, και φυλάξτε το σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +30°C.

Σταθερότητα: περίπου 2 χρόνια, εάν τα δοχεία είναι καλά σφραγισμένα και δεν έχουν ανοιχτεί ποτέ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ανακατεύουμε πολύ καλά πριν τη χρήση. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Τεχνικό Δελτίο n° SC 00111 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 10 - Οκτώβριος 2018