

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ	PRIMER 1200
ΤΥΠΟΣ	Αστάρι προετοιμασίας νερού.
ΧΡΗΣΗ	Ακρυλ-Σιλοξανικό αστάρι προετοιμασίας νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Οι ειδικές ρητίνες του, κάνουν την επιφάνεια αναπνέουσα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ειδικό βάρος: 1,550 ± 30 gr / lt στους 25 ° C πυκνότητα 8000cps απόδοση: 8-10 m ² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής) Διατήρηση: Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια Χρώμα: Λευκό και χρωματιστό
ΣΤΕΓΝΟ	Συσκευασία: 1,0L - 2,5L – 5,0L – 12,0L επιφανειακά: 2 ώρες στους 20°C επαναβαφή: 4 - 6 ώρες στους 20°C σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Το Primer 1200 είναι ένα αστάρι νερού για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, εύκολης εφαρμογής, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη καλυπτικότητα, αντοχή και δυνατότητα πλύσης. Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες επιφάνειες όπως τσιμέντο, γύψο, σοβά, γυψοσανίδες, ξύλο και σίδηρο και ακόμη και σε επιφάνειες που έχουν ήδη βαφτεί (υπό την προϋπόθεση ότι το υφιστάμενο χρώμα είναι σε καλή κατάσταση και χωρίς ξεφλουδισμένα σημεία).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Αραιώση: αραιώση 15-20% με νερό Εργαλεία εφαρμογής: με πινέλο, ρολό με πιστόλι βαφής. Στρώσεις: μια ή δύο στρώσεις
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Για το KLONDIKE CORTEN και σε λείες επιφάνειες: Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 1200 και μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του KLONDIKE CORTEN. Για το METEORE 10 CEMENTO: Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι σταθερή και αφαιρέστε τυχόν λεκέδες. Εξαλείψτε τυχόν παλαιά χρωματισμένα ή φθαρμένα σημεία και πλύνετε την επιφάνεια. Στη συνέχεια, στοκάρτε την επιφάνεια όπου είναι απαραίτητο και εφαρμόστε ένα σταθεροποιητικό αστάρι. Εφαρμόστε το PRIMER 1200 με ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής. Μετά από 6 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε το METEORE 10 και το C100 Over ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα δημιουργήσετε. Νέες επιφάνειες: Χρησιμοποιήστε όπου είναι απαραίτητο, τον κατάλληλο γεμιστικό στόκο για να επισκευάσετε την επιφάνεια. Όταν στεγνώσει, τρίψτε και εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 1200 αραιωμένο 30% με νερό. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, συνεχίστε με την εφαρμογή του METEORE 10. Παλαιές επιφάνειες: Εξαλείψτε τυχόν παλιά χρωματισμένα ή φθαρμένα σημεία και πλύνετε την επιφάνεια. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 1200 αραιωμένο 30% με νερό. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, συνεχίστε με την εφαρμογή του METEORE 10. Για το METEORE 10 INTONACO: Νέες επιφάνειες: Χρησιμοποιήστε όπου είναι απαραίτητο, τον κατάλληλο γεμιστικό στόκο για να επισκευάσετε την επιφάνεια. Όταν στεγνώσει, τρίψτε και εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 1200 αραιωμένο 30% με νερό. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, συνεχίστε με την εφαρμογή του METEORE 10 INTONACO

Παλαιές επιφάνειες: Εξαλείψτε τυχόν παλιά χρωματισμένα ή φθαρμένα σημεία και πλύνετε την επιφάνεια. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 1200 αραιωμένο 30% με νερό. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, συνεχίστε με την εφαρμογή του METEORE 10 INTONACO.

Για το KLONDIKE FERRO:

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι σταθερή και αφαιρέστε τυχόν λεκέδες. Εξαλείψτε τυχόν παλαιά χρωματισμένα ή φθαρμένα σημεία και πλύνετε την επιφάνεια. Στη συνέχεια, όπου είναι απαραίτητο, στοκάρτε την επιφάνεια και εφαρμόστε ένα σταθεροποιητικό αστάρι. Εφαρμόστε το PRIMER 1200 με ρολό, πινέλο ή μπιστόλι βαφής. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε το Klondike Ferro ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να δημιουργήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00239 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 8 - Δεκέμβριος 2018