

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PRIMER 400

Λευκό Αστάρι προετοιμασίας, νερού.

Αστάρι εσωτερικής χρήσης με βάση το νερό για εύκολη εφαρμογή.

Ειδικές ρητίνες και πρόσθετα που επιτρέπουν τη δυνατότητα διαπνοής.

ειδικό βάρος:

1,420 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

απόδοση:

10-12 m² / lt ανά στρώση για μια στρώση για τα Valsetin 2, Valrenna 2, Polistof (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μεθόδο εφαρμογής)
20-25 m² / lt ανά στρώση για μια στρώση για το Meteore 8.

Διατήρηση:

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

Χρώμα:

Λευκό και χρωματιστό

Συσκευασία:

LT. 0,75L- LT. 2,5 και 5,0L

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά:

2 ώρες στους 20°C

επαναβαφή:

4 ώρες στους 20°C

σε βάθος:

24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Primer 400 είναι ένα προϊόν με βάση το νερό προικισμένο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το καθιστούν παρόμοιο με ένα προϊόν με βάση διαλύτη, όπως για παράδειγμα τη διείσδυση του στην επιφάνεια που εφαρμόζεται. Το PRIMER 400 είναι εύκολο να εφαρμοστεί, πλένεται και παραμένει ισχυρό και έχει εξαιρετική κάλυψη. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες, όπως τσιμέντο, σοβά, γύψος, γυψοσανίδες, ξύλο, σίδηρο, PVC και ακόμη και σε επιφάνειες που έχουν ήδη βαφτεί (υπό την προϋπόθεση ότι το υπάρχον στρώμα δεν ξεφλουδίζει). Το Primer 400 είναι επίσης εξαιρετικό ως βαφή φινιρίσματος τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους και δεν απαιτεί την εφαρμογή ασταριών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραίωση:

αραίωση 10-30% με νερό για τα Valsetin2, Valrenna 2

Εργαλεία εφαρμογής: με πινέλο, με ρολό και με πιστόλι βαφής.

Στρώσεις:

μία ή δύο στρώσεις

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για το VALRENNΑ 2: σε παλαιές επιφάνειες

Αφαιρέστε παλαιά χρώματα που έχουν ξεφλουδίσει ή αποκολληθεί και στη συνέχεια πλύνετε με νερό και κατάλληλα προϊόντα σαπουνιού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα γεμιστικό προϊόν (κατάλληλο στόκο) για να επισκευάσετε την επιφάνεια. Όταν στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το PRIMER 400 μόνο στα επισκευασμένα σημεία. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 400 χρωματισμένο και αραιωμένο 10 - 30% με νερό. Εάν, ωστόσο, οι επιφάνειες είναι καθαρές και δεν ξεφλουδίζουν, εφαρμόστε μια μόνο στρώση PRIMER 400 χρωματισμένη και αραιωμένη 10 - 30% με νερό. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του Valsetin 2 ή Valrenna 2.

Νέες επιφάνειες: Χρησιμοποιήστε ένα γεμιστικό προϊόν (κατάλληλο στόκο) για να επισκευάσετε την επιφάνεια. Όταν στεγνώσει, τρίψτε και εφαρμόστε το PRIMER 400 μόνο στα επισκευασμένα σημεία. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 400 χρωματισμένη και αραιωμένη 10 - 30% με νερό. Μετά από άλλες 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του VALRENNΑ 2.

Για το VALSETIN 2: σε παλαιές και νέες επιφάνειες

Αφαιρέστε παλαιά χρώματα που έχουν ξεφλουδίσει ή αποκολληθεί και στη συνέχεια πλύνετε με νερό και κατάλληλα προϊόντα σαπουνιού. Όταν η επιφάνεια στεγνώσει, γεμίστε τυχόν ρωγμές. Μόλις στεγνώσει ο κατάλληλος γεμιστικός στόκος, τρίψτε την επιφάνεια για να βεβαιωθείτε ότι είναι λεία. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 400 αραιωμένο 50% με νερό για να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικό αστάρι. Στη

συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση αναραίωτο PRIMER 400 σε ολόκληρη την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα κοντού πέλους ρολό (Microfiber) με όσο το δυνατόν περισσότερες διασταυρούμενες κινήσεις, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη κάλυψη της επιφάνειας. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του Valsetin 2 ή Valrenna 2.

Σημείωση: Το PRIMER 400 πρέπει να χρωματιστεί πριν από την εφαρμογή, σύμφωνα με το επιλεγμένο χρώμα Valsetin 2 ή Valrenna 2.

Για το POLISTOF: σε παλαιές επιφάνειες.

Αφαιρέστε παλαιά χρώματα που έχουν ξεφλουδίσει ή αποκολληθεί και στη συνέχεια πλύνετε με νερό και κατάλληλα προϊόντα σαπουνιού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα γεμιστικό προϊόν (κατάλληλο στόκο) για να επισκευάσετε την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το PRIMER 400 μόνο στα επισκευασμένα σημεία. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια στρώση έγχρωμου Primer 400 αραιωμένο 10 - 20% με νερό. Ωστόσο, εάν οι επιφάνειες είναι υγιείς και δεν θρυμματίζονται, εφαρμόστε μια στρώση έγχρωμου Primer 400 αραιωμένο 10 - 20% με νερό. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε στην εφαρμογή του Polistof.

Νέες επιφάνειες: Χρησιμοποιήστε ένα γεμιστικό προϊόν (κατάλληλο στόκο) για να επισκευάσετε την επιφάνεια. Όταν στεγνώσει, τρίψτε και εφαρμόστε το PRIMER 400 μόνο στα επισκευασμένα σημεία. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 400 χρωματισμένο και αραιωμένο 10 - 20% με νερό. Μετά από άλλες 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του Polistof.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00186 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 13 - Οκτώβριος 2018